ASUS Tablet

e-PRIROČNIK

SL9052

Avgust 2014
Druga izdaja

Kazalo

Konvencije, uporabljene v tem priročniku 9
Vzdrževanje in varnost 10
Navodila 10
Pravilno odlaganje 11

1 Pripravite svoj tablični računalnik Zen za uporabo.

Sestavni deli in funkcije 14
Namestitev pomnilniške kartice 15
Odstranjevanje pomnilniške kartice 17
Priprava Tabličnega računalnika ASUS 19
Vklop ali izklop tabličnega računalnika ASUS 22

2. Začetni zaslon je edinstven

Funkcije začetnega zaslona tabličnega računalnika Zen 26
Začetni zaslon 26
Upravljanje začetnega zaslona 28
Hitre nastavitve 32
Nastavitve tipkovnice tabličnega računalnika ASUS 36
Glasovno iskanje 37
Zaklenjeni zaslon 40
Priključitev tabličnega računalnika ASUS na računalnik 41
Priključitev na prenosni računalnik 41
Priključitev na namizni računalnik 42

3 Organiziranje stikov

Upravljanje stikov 44
Dodajanje stikov 44
Uvažanje stikov 45
Izvažanje stikov 46

4. Ohranjanje stika s programom Omlet Chat

Omlet Chat 48
Prijava v program Omlet Chat 48
Uporaba programa Omlet chat 51
Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil 52

5 Ogled e-poštnih sporočil

E-pošta 54
Nastavitev e-poštnega računa 54
Dodajanje e-poštnih računov 55
Gmail 56
Nastavitev računa Gmail 56

6. Zajem trenutkov

Zagona programa Kamera 60
Na zaklenjenem zaslonu 60
Na začetnem zaslonu 60
Na zaslonu Vsi programi 60
S tipko za nastavitev glasnosti 60
Prva uporaba programa Camera (Kamera) 61
Tutorial (Vadnica) 61
Image Locations (Lokacije slik) 61
Začetni zaslon programa Kamera 62
Nastavitve slike 63
Nastavitve videoposnetka 65
Dodatne funkcije kamere 66
Časovni zamik 66
HDR 67
Panorama 67
Noč 68

Sebek 69
Pametno odstranjevanje 70
Vsi nasmehi 70
Olepšanje 71
Animacija GIF 71
Globina polja 72
Časovni preskok 72
Zabava 73
Skupna raba fotografij 73
Prejemanje fotografij 75

7 Galerija

Uporaba galerije 78
Glavni zaslon 78
Ogled datotek iz drugih virov 79
Skupna raba datotek iz galerije 80
Brisanje datotek iz galerije 80
Urejanje slike 81
Povečava/pomanjšava sličic ali slike 81

8. Trdno delo, več zabave

Supernote 84
Izdelava nove beležke 86
Skupna raba zvezka v oblaku 86
Skupna zapiska v oblaku 86
Koledar 87
Ustvarjanje dogodka v tabličnem računalniku ASUS 87
Dodajanje računa v program Koledar 88
Ustvarjanje dogodka iz računa 88

Prihodnji dogodki **89**
Naredi pozneje **90**
Dostop do opravil ali ustvarjanje opravil 90
Vreme **91**
Začetni zaslon programa Vreme 92
Ura **93**
Zagon programa Ura 93
World Clock (Svetovna ura) 94
Budilka 95
Štoparica 96
Časovnik 97
File Manager (Upravitelj datotek) **99**
Dostop do notranjega pomnilnika 99
Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje 100
Dostop do shrambe v oblaku 101

9 Internet

Brskalnik **104**
Zagon programa Brskalnik na zaklenjenem zaslonu 104
Zagon programa Brskalnik na začetnem zaslonu 104
Skupna raba strani 104

10. Zabava in razvedrilo

Uporaba slušalk **106**
Priključitev priključka za zvok 106
AudioWizard **107**
Uporaba programa AudioWizard 107
Igranje iger **108**
Uporaba programa Igranje iger 108

Glasba **109**
Zagon programa Glasba 109
Predvajanje skladb 109
Predvajanje skladb, ki so shranjene na kartici SD 109
Predvajanje glasbe iz oblaka 110
Snemalnik zvoka **111**
Zagon programa Snemalnik zvokov 111
Začetni zaslon programa Snemalnik zvokov 111

11. Vzdrževanje tabličnega računalnika Zen

Posodabljanje naprave **114**
Posodabljanje sistema 114
Pomnilnik **114**
Varnostno kopiranje in ponastavitev **115**
Zaščita tabličnega računalnika ASUS **116**
Odklepanje zaslona 116

12. Vzpostavljanje povezave z omrežjem v tabličnem računalniku Zen

Wi-Fi **126**
Omogočanje omrežja Wi-Fi 126
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi 126
Onemogočanje omrežja Wi-Fi 127
Bluetooth® **127**
Omogočanje povezave Bluetooth® 127
Seznanjanje tabličnega računalnika ASUS z napravo Bluetooth® 128
Prekinitev povezave med tabličnim računalnikom ASUS in napravo Bluetooth® 128
PlayTo **129**

Oblak **130**
ASUS WebStorage 130

13. Osnove uporabe programov

Preklapljanje med programi **132**
Zaklepanje programov **132**
Prenos programov **133**

14. Tablični računalnik ponuja še več

Varčevanje z energijo **136**
Nastavitev programa Varčevanje z energijo 136
Prilagajanje programa Varčevanje z energijo 137
ASUS Splendid **138**

Dodatek

Obvestila **140**

Konvencije, uporabljene v tem priročniku

Za poudarjanje najpomembnejših informacij v tem priročniku so sporočila prikazana tako:

POMEMBNO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, če želite dokončati opravilo.

OPOMBA: V tem sporočilu so navedene dodatne informacije in nasveti, uporabni za dokončanje opravil.

POZOR! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, da se zaščitite med izvajanjem določenih opravil in da preprečite poškodbe podatkov ter komponent v svojem Tabličnem računalniku ASUS.

Vzdrževanje in varnost

Navodila

Varnost v cestnem prometu mora biti vedno na prvem mestu. Toplo vam priporočamo, da naprave ne uporabljate med vožnjo ali upravljanjem katere koli druge vrste vozila.

To napravo uporabljajte samo v okoljih, kjer je temperatura okolice med 0 °C in 35 °C.

Na omejenih območjih, na katerih je uporaba prenosnih naprav prepovedana, izklopite napravo. Na omejenih območjih, na primer v letalu, kinodvorani, bolnišnicah ali blizu medicinske opreme, blizu bencinskih črpalk, na gradbiščih, blizu razstrelišč in na drugih podobnih območjih, vedno upoštevajte pravila in predpise.

Uporabljajte samo napajalnike in kable, ki jih je družba ASUS odobrila za uporabo s to napravo. Preverite nalepko z nazivnimi podatki na dnu naprave in se prepričajte, da vaš napajalnik ustreza tem podatkom.

Z napravo ne uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov, dodatne opreme in drugih zunanjih naprav.

Naprava mora biti vedno suha. Naprave ne uporabljajte na dežju, v vlažnih prostorih ali blizu tekočin oziroma ga ne izpostavljajte tekočinam, dežju ali vlagi.

Napravo lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (kot so naprave, ki se uporabljajo na transportnih trakovih na letališčih), vendar je ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.

Zaslon naprave je steklen. Če se steklo zlomi, prenehajte uporabljati napravo in se ne dotikajte zlomljenih delov stekla. Napravo takoj pošljite v popravilo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS.

Ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dalj časa, da preprečite morebitno okvaro sluha.

Pred čiščenjem naprave izključite napravo iz električnega napajanja. Za čiščenje zaslona naprave uporabljajte samo čisto celulozno gobico ali krpo iz irhovine.

Napravo pošljite v popravilo samo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS.

Pravilno odlaganje

Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavrzite v skladu z navodili.

NE ZAVRZITE Tabličnega računalnika ASUS med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.

Ne zavrzite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

NE zavrzite tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS v ogenj. NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih. NE razstavljajte tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS.

Poglavje 1

Pripravite svoj tablični računalnik Zen za uporabo.

Sestavni deli in funkcije

Oglejte si napravo in jo v trenutku pripravite za uporabo.



POMEMBNO! Naprava, zlasti zaslon na dotik, mora biti vedno suha. Voda ali druge tekočine lahko povzročijo nedelovanje zaslona na dotik.

Namestitev pomnilniške kartice

Tablični računalnik ASUS podpira pomnilniške kartice microSD™, microSDHC™ in microSDXC™ z zmogljivostjo do 64 GB.

OPOMBA: Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašim tabličnim računalnikom ASUS. Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, da preprečite izgubo podatkov, poškodbe naprave ali pomnilniške kartice oziroma oboje.

POZOR! Pri uporabi pomnilniške kartice bodite še posebej pazljivi. Družba ASUS ni odgovorna za nobeno izgubo podatkov ali poškodbe pomnilniške kartice.

Pomnilniško kartico namestite tako:

1. Napravo usmerite tako, kot je prikazano na sliki.

2. Pomnilniško kartico poravnajte tako, da bodo kovinski kontakti obrnjeni navzgor, in jo nato vstavite v režo za pomnilniško kartico.

3. Pomnilniško kartico potisnite v režo povsem do konca, dokler se ne zaskoči na mestu.



OPOMBA: Ko namestite formatirano pomnilniško kartico, lahko vsebino, shranjeno na njej, odprete tako, da izberete **File Manager (Upravitelj datotek) > MicroSD**.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

POZOR!

- Pri uporabi pomnilniške kartice bodite še posebej pazljivi. Družba ASUS ni odgovorna za nobeno izgubo podatkov ali poškodbe pomnilniške kartice.
- Pomnilniško kartico morate pravilno izvreči, da jo varno odstranite iz naprave. Pomnilniško kartico izvržete tako, da izberete **Domača stran** > **Vsi programi** > **Nastavitve** > **Pomnilnik** > **Unmount external storage (Odpni zunanjo napravo za shranjevanje)**.

Pomnilniško kartico odstranite tako:

1. Napravo usmerite tako, kot je prikazano na sliki.

2. Pritisnite pomnilniško kartico, da jo izvržete.

3. Izvlecite pomnilniško kartico.

Priprava Tabličnega računalnika ASUS

Vaši tablični računalnik ASUS je ob dostavi delno napolnjen, vendar ga morate pred prvo uporabo povsem napolniti. Pred polnjenjem naprave preberite ta pomembna obvestila in opozorila.

POMEMBNO!

- Za polnjenje tabličnega računalnika ASUS uporabljajte samo priloženi polnilnik in kabel micro-USB. Z uporabo drugega polnilnika in kabla lahko poškoduje napravo.
- S polnilnika in kabla micro-USB odstranite zaščitno folijo, preden ju uporabite z napravo.
- Napajalnik priključite v združljivo vtičnico. Napajalnik lahko priključite v katero koli združljivo vtičnico 100~240 V.
- Izhodna napetost polnilnika je 5.2 V DC, 1.35 A.
- Kadar uporabljate Tablični računalnik ASUS med polnjenjem, mora biti električna vtičnica blizu naprave in enostavno dostopna.
- Kadar napajalnika ne uporabljate, ga zaradi varčevanja z električno energijo izključite iz vtičnice.
- Na tablični računalnik ASUS ne postavljajte težkih predmetov.

POZOR!

- Tablični računalnik ASUS lahko med polnjenjem postane topel. To je normalno, vendar če naprava postane nenavadno vroča, izključite kabel micro-USB iz naprave ter nato napravo, napajalnik in kabel pošljite v popravilo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS.
- Za preprečitev morebitnih poškodb tabličnega računalnika ASUS, napajalnika ali kabla micro-USB pred polnjenjem naprave preverite, ali so kabel micro-USB, napajalnik in naprava pravilno priključeni.

Polnjenje tabličnega računalnika Tabličnega računalnika ASUS:

1. Kabel Micro USB povežite s polnilnikom.
2. Polnilnik vključite v električno vtičnico.
3. Priključek Micro USB priključite v Tablični računalnik ASUS.



POMEMBNO!

- Tablični računalnik ASUS morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v načinu baterije.
- Stanje napolnjenosti baterije je označeno s temi ikonami:

Nizko	Baterija se ne polni	Polnjenje	Napolnjeno
			

4. Ko je baterija povsem napolnjena, najprej izključite kabel USB iz tabličnega računalnika ASUS in šele nato izključite napajalnik iz vtičnice.

OPOMBE:

- Napravo lahko uporabljate med polnjenjem, vendar bo v takem primeru polnjenje naprave morda trajalo dalj časa.
- Polnjenje prek vhoda USB računalnika lahko traja nekoliko dlje.
- Če računalnik ne zagotavlja dovolj električne energije za polnjenje prek vrat USB, tablični računalnik ASUS napolnite tako, da napajalnik priključite na vtičnico.

Vklop ali izklop tabličnega računalnika ASUS

Vklop naprave

Napravo vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop in ga držite toliko časa, da naprava zavibrira in se zažene.

Izklop naprave

Napravo izklopite tako:

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za vklop/izklop, da ga vklopite. Če je zaslon zaklenjen, odklenite zaslon naprave.

2. Pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop ter tapnite **Izklopi** in **V redu**, ko ste k temu pozvani.

Način spanja

Če želite napravo preklopiti v stanje spanja, pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite zaslon.



Prva uporaba

Ko prvič vklopite tablični računalnik ASUS, vas bo čarovnik za nastavitev vodil skozi postopek nastavitve. Upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete jezik in vnosne metode, nastavite mobilno omrežje in omrežje Wi-Fi, sinhronizirate račune ter konfigurirate lokacijske storitve.

Za nastavitev naprave uporabite svoj Google Račun ali račun ASUS. Če še nimate Google Računa ali računa ASUS, ga ustvarite.

Google Račun

Z Google Računom lahko v celoti izkoristite te funkcije operacijskega sistema Android:

- Organizacija in ogled vseh informacij na poljubnem mestu.
- Samodejno varnostno kopiranje vseh podatkov.
- Preprosta uporaba Googlovih storitev na poljubnem mestu.

Račun ASUS

Račun ASUS vam ponuja te prednosti:

- Storitve prilagojene podpore družbe ASUS in podaljšano jamstvo za registrirane izdelke.
- 5 GB brezplačnega prostora za shranjevanje v oblaku z dodatnih 11 GB prostora v prvem letu naročnine.
- Prejemanje najnovejših posodobitev za napravo in vdelano programsko opremo.

OPOMBA: Čarovnika za nastavitev lahko kadar koli uporabite tudi za ponovno konfiguracijo naprave. Na zaslonu **Začetni zaslon** izberite **Vsi programi** > **Setup Wizard (Čarovnik za nastavitev)**.

Nasveti za varčevanje z energijo baterije

Napolnjena baterija zagotavlja napajanje za vaš tablični računalnik ASUS. Oglejte si nekaj nasvetov za varčevanje z energijo baterije, s katerimi boste prihranili energijo v bateriji tabličnega računalnika ASUS.

- Kadar naprave ne uporabljate, pritisnite gumb za vklop/izklop, da jo preklopite v stanje spanja.
- Aktivirajte možnost Smart Saving (Pametno varčevanje) v programu Power Saver (Varčevanje z energijo).
- Zvok nastavite na način varčevanja z energijo.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Glasnost zvočnika nastavite na nizko raven.
- Onemogočite funkcijo Wi-Fi.
- Onemogočite funkcijo Bluetooth.
- Onemogočite funkcijo Miracast.
- Onemogočite GPS.
- Onemogočite funkcijo samodejnega vrtenja zaslona.
- V napravi onemogočite vse funkcije samodejne sinhronizacije.

Poglavje 2

Začetni zaslon je edinstven

Funkcije začetnega zaslona tabličnega računalnika Zen

Začetni zaslon

Na začetni zaslon lahko prejemate opomnike o pomembnih dogodkih, posodobitve programov in sistema, vremenske napovedi in besedilna sporočila oseb, ki so za vas pomembne.



Začetni zaslon povlecite v levo ali desno, da prikažete razširjen začetni zaslon

Pomen ikon

Te ikone so prikazane v vrstici stanja in prikazujejo trenutno stanje tabličnega računalnika ASUS.

Ta ikona prikazuje moč signala povezave Wi-Fi.

Ta ikona prikazuje stanje baterije tabličnega računalnika ASUS.

Ta ikona prikazuje, da je bila v tablični računalnik ASUS vstavljena kartica microSD.

Ta ikona prikazuje, da ste zajeli posnetke zaslona tabličnega računalnika ASUS.

Ta ikona prikazuje, da je tablični računalnik ASUS v načinu letenja.

Ta ikona prikazuje, da je v tabličnem računalniku ASUS omogočena dostopna točka Wi-Fi.

Ta ikona prikazuje, da je omogočen način pametnega varčevanja.

Ta ikona prikazuje, da je omogočen tihi način.

Ta ikona prikazuje stanje prenosa programa ali datoteke.

Ta ikona prikazuje prenesene programe in posodobitve.

Upravljanje začetnega zaslona

Začetni zaslon lahko prilagodite s svojimi elementi. Izberite privlačno obliko za sliko za ozadje, dodajte bližnjice za hiter dostop do priljubljenih programov in dodajte pripomočke za hiter ogled pomembnih informacij. Dodate lahko tudi več strani, da boste lahko na začetni zaslon dodali več programov ali pripomočkov ter jih hitro odprli in si ogledali informacije, ki jih ponujajo.

- Elemente na začetni zaslon dodate tako, da tapnete in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu in nato izberete eno od teh kategorij: **Aplikacije**, **Pripomočki**, **Ozadja** in **Edit page (Urejanje strani)**.

- Za pomik med stranmi začetnega zaslona povlecite v levo ali desno.



Bližnjice programov

Dodajte bližnjice za hiter dostop do pogosto uporabljenih programov neposredno na začetnem zaslonu.

Bližnjico programa dodate tako:

1. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Aplikacije**.
2. Na zaslonu Vsi programi tapnite in pridržite program ter ga nato povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu.

Bližnjico programa odstranite tako:

Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite program ter ga povlecite do **X Odstrani** na vrhu zaslona.

Pripomočki

Dodajte pripomočke za hiter ogled koledarja, zemljevidov, stanja baterije in drugih informacij.

Pripomoček dodate tako:

1. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Pripomočki**.
2. Na zaslonu **Pripomočki** tapnite in pridržite pripomoček ter ga nato povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu.

Bližnjico programa odstranite tako:

Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite do **X Odstrani** na vrhu zaslona.

OPOMBA: Zaslona **Vsi programi** in **Pripomočki** lahko odprete tudi tako, da se na začetnem zaslonu dotaknete ikone .

Slike za ozadje

Za ozadje programov, ikon in drugih elementov tabličnega računalnika Zen lahko izberete privlačno sliko za ozadje. Sliki za ozadje lahko dodate prosojni barvni ton ozadja, da izboljšate berljivost in preglednost. Izberete lahko tudi animirano sliko za ozadje, da poživite svoj zaslon.



Tapnite, da uporabite barvni ton ozadja

Tapnite, da izberete barvni ton ozadja

Premaknite drsnik, da prilagodite prosojnost slike za ozadje

Tapnite, da izberete sliko za ozadje

Tapnite, da uporabite nastavitve slike za ozadje

Uporaba slike za ozadje in barvnega tona ozadja

Sliko za ozadje in barvni ton ozadja uporabite tako:

1. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Ozadja**.
2. Izberite zaslon, na katerem želite uporabiti sliko za ozadje: začetni zaslon, zaklenjeni zaslon ali začetni in zaklenjeni zaslon. Če sliki za ozadje ne želite dodati barvnega tona ozadja, nadaljujte s 5. korakom.
3. Potrdite polje **Background tint (Barvni ton ozadja)** in nato prilagodite raven prosojnosti.
4. Tapnite in izberite barvo.
5. Izberite sliko za ozadje in tapnite **Apply (Uporabi)**.

OPOMBE:

- Barvni ton ozadja lahko uporabite na začetnem zaslonu ali na začetnem in zaklenjenem zaslonu.
- Nastavitve slike za ozadje lahko izberete tudi tako, da tapnete > **Nastavitve** > **Prikaz**.

Uporaba animirane slike za ozadje

Animirano sliko za ozadje uporabite tako:

1. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Ozadja**.
2. Izberite zaslon, na katerem želite uporabiti sliko za ozadje: začetni zaslon ali začetni in zaklenjeni zaslon.
3. Izberite animirano sliko za ozadje in tapnite **Apply (Uporabi)**.

OPOMBA: Nastavitve slike za ozadje lahko izberete tudi tako, da tapnete > **Nastavitve** > **Display Prikaz**.

Hitre nastavitve

S funkcijo **Quick settings (Hitre nastavitve)** lahko z enim samim tapom omogočite funkcije in prilagodite tablični računalnik ASUS. Ta edinstvena funkcija tabličnega računalnika Zen prikazuje tudi sistemska obvestila, s katerimi lahko spremljate posodobitve in spremembe tabličnega računalnika ASUS.

Funkcijo Quick settings (Hitre nastavitve) lahko zaženete kadar koli, tudi če trenutno uporabljate program v tabličnem računalniku ASUS.

Zagon funkcije Quick settings (Hitre nastavitve)

Povlecite navzdol z zgornjega desnega kota zaslona tabličnega računalnika ASUS.



Na zaslonu funkcije Hitre nastavitve

Funkcijo Quick settings (Hitre nastavitve) lahko uporabite za dostop z enim tapom do nekaterih funkcij in programov tabličnega računalnika ASUS.

Odpiranje nastavitev	Tapnite , da zaženete program Settings (Nastavitve) v tabličnem računalniku ASUS.
Ogled seznama hitrih nastavitev tabličnega računalnika ASUS	Tapnite za ogled trenutnega seznama funkcij, ki jih lahko omogočite ali onemogočite v podoknu z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve).
Ogled sistemskih obvestil	Tapnite za ogled trenutnih posodobitev in sprememb v tabličnem računalniku ASUS.
Vrnitev na začetni zaslon funkcije Hitre nastavitve	Na zaslonu s sistemskimi obvestili tapnite , da se vrnete na začetni zaslon.
Odpiranje nastavitev zaslona	Tapnite , da zaženete program Display (Zaslon).

Uporaba podokna z obvestili na zaslonu Hitre nastavitve

Podokno z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) omogoča dostop z enim tapom do nekaterih funkcij in nastavitev brezžične povezave tabličnega računalnika ASUS. Za vsako od teh funkcij je na voljo gumb.

OPOMBA: Modri gumb pomeni, da je funkcija trenutno omogočena, sivi gumb pa predstavlja onemogočeno funkcijo.



Dodajanje ali odstranjevanje gumbov

Dodajanje gumbov v podokno z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) tabličnega računalnika ASUS ali odstranjevanje obstoječih gumbov z njega:

1. Zaženite funkcijo Quick settings (Hitre nastavitve) in tapnite .
2. Tapnite polje ob funkciji, da ga dodate v podokno z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) tabličnega računalnika ASUS ali odstranite iz njega.

OPOMBA: Potrjeno polje pomeni, da je gumb na voljo v podoknu z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) tabličnega računalnika ASUS, nepotrjeno polje pa pomeni, da gumb ni na voljo v tem podoknu.

3. Tapnite , da se vrnete nazaj in si ogledate trenutno podokno z obvestili na zaslonu »Quick settings« (Hitre nastavitve) tabličnega računalnika ASUS.

Uporaba zaslona System notifications (Sistemska obvestila)

Na zaslonu System notifications (Sistemska obvestila) so prikazane najnovejše nameščene posodobitve in spremembe sistema v tabličnem računalniku ASUS. Večina teh sprememb je povezanih s podatki in sistemom. Zaslon System notifications (Sistemska obvestila) je intuitiven, po njem pa se lahko premikate na te načine:


23:36
ČET. 10. JUL.
System notifications
Izbriši vse
System update is available
Tap to download file
23:36
Smart Saving is ON
Optimize to extend the battery life
External storage inserted
External storage
Tapnite ta gumb, da izbrišete vsa navedena obvestila.
Tapnite obvestilo za ogled podrobnosti.
Obvestilo povlecite v levo ali desno, da ga odstranite s seznama.

Nastavitve tipkovnice tabličnega računalnika ASUS

Z zaslonsko tipkovnico tabličnega računalnika ASUS lahko ustvarite sporočila SMS, e-poštna sporočila in gesla za prijavo.

Nastavitve tipkovnice tabličnega računalnika ASUS odprete tako:

1. Zaženite funkcijo Quick settings (Hitre nastavitve) in tapnite .

2. Povlecite navzdol na zaslonu **Nastavitve** in izberite **Jezik in vnos**.



3. Tapnite ob možnosti **ASUS keyboard settings (Nastavitve tipkovnice ASUS)**.

4. Konfigurirajte nastavitve glede na svoje želene možnosti.

Glasovno iskanje

Ustvarite glasovne ukaze za tablični računalnik ASUS in jih nato poslušajte ter izvedite dejanja z njimi s programom Glasovno iskanje. Z glasovnimi ukazi v programu Glasovno iskanje lahko:

- Poiščete podatke in informacije v spletu ali tabličnem računalniku ASUS
- Zaženete programe v tabličnem računalniku ASUS
- Pridobite navodila za pot do lokacije

POMEMBNO! Če želite uporabljati to funkcijo, mora tablični računalnik ASUS imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Zagon programa Glasovno iskanje

1. Tapnite > **Glasovno iskanje**.
2. Ko ikona mikrofona postane rdeča, izgovorite glasovni ukaz.



OPOMBA: Pri govorjenju v tablični računalnik ASUS govorite jasno in uporabite kratke besedne zveze. Funkcija bo delovala bolje, če začnete ukaze z glagolom, ki je povezan s funkcijo tabličnega računalnika ASUS, ki jo želite uporabiti.

Prilagajanje rezultatov glasovnega iskanja v skupini Iskanje v tabličnem računalniku

Če želite nastaviti parametre za rezultate glasovnega iskanja, ki so zbrani iz vašega Google Računa in podatkov v vašem tabličnem računalniku ASUS, upoštevajte ta navodila:

1. Na začetnem zaslonu tabličnega računalnika ASUS tapnite > **Glasovno iskanje**.

2. Tapnite > **Nastavitve**.


23:37
google
Google
Google je ameriško podjetje, ustanovljeno leta 1998, njegova najbolj znana izdelka sta istoimenski spletni iskalnik Google in Google Desktop, program za iskanje datotek, ki se nahajajo na uporabnikovih računalnikih. Wikipedija
Cena delnice: GOOGL (NASDAQ) 580,04 $ -3,32 (-0,57%)
Sedež organizacije: Mountain View, CA, Združene države Amerike
Generalni direktor: Larry Page
Ustanovitelji: Larry Page, Sergey Brin
Google Zemljevidi
https://maps.google.si/
Oglejte si zemljevide in poiščite lokalna podjetja v spletu.
Google
www.google.si/
Nastavitve iskanja · Spletna zgodovina. Slovenija. Napredno
iskanjeJezikovna orodja · OglasiRešitve za podjetjaGoogle – vse o
GoogluGoogle.com. © 2013.
Prevajalnik · Map · Slike · Pogled ulic
Google Maps
Nastavitve
Pomoč in povratne informacije
Splet
Novice
Slike
Zemljevidi
VEČ

3. Tapnite **Tablet search (Iskanje v tabličnem računalniku)**.



4. Potrdite polje ob skupinah za iskanje, ki jih želite vključiti kot vir, kadar uporabljate **Voice Search (Glasovno iskanje)**.



Zaklenjeni zaslon

Zaklenjeni zaslon se privzeto prikaže, ko vklopite napravo ali ko naprava preklopi iz stanja spanja. Na zaklenjenem zaslonu lahko odprete sistem Android® v napravi, tako da povlečete po zaslonu na dotik.

Zaklenjeni zaslon naprave lahko tudi prilagodite tako, da omejite dostop do podatkov in programov v prenosni napravi.

Prilagajanje zaklenjenega zaslona

Če želite spremeniti nastavitve zaklenjenega zaslona in ne želite več uporabljati privzete možnosti **Swipe (Podrsljaj)**, upoštevajte ta navodila:

1. Zaženite funkcijo Quick settings (Hitre nastavitve) in tapnite .

2. Povlecite navzdol na zaslonu **Settings (Nastavitve)** in izberite **Lock screen (Zaklenjeni zaslon)**.

3. Na naslednjem zaslonu tapnite **Screen lock (Zaklenjeni zaslon)**.



4. Tapnite možnost za zaklepanje zaslona, ki jo želite uporabiti.

Priključitev tabličnega računalnika ASUS na računalnik

Tablični računalnik ASUS priključite na vrata USB na računalniku, da ga napolnite ali prenesete datoteke med napravama.

OPOMBE:

- Polnjenje prek vhoda USB računalnika lahko traja dlje.
- Če računalnik ne zagotavlja dovolj električne energije za polnjenje prek vrat USB, tablični računalnik ASUS napolnite prek ozemljene vtičnice.

Priključitev na prenosni računalnik



Priključitev na namizni računalnik



Tablični računalnika ASUS priključite na računalnik tako:

1. Priključek micro-USB priključite na tablični računalnik ASUS.
2. Priključek USB priključite na vrata USB na računalniku.

Poglavje 3

Organiziranje stikov

Upravljanje stikov

Dodajte, uvozite ali izvozite stike iz svojih e-poštnih računov v tablični računalnik ASUS in obratno.

Dodajanje stikov

Stike dodate tako:

1. Tapnite in nato **Stiki**.

2. Tapnite in izberite račun, v katerega želite shraniti stik:

   a. E-poštni račun

   b. Naprava



OPOMBA: Če nimate e-poštnega računa, tapnite **Dodaj nov račun** in ga ustvarite.

3. Upoštevajte navodila na zaslonu, ki se prikaže, da dodate in shranite novi stik.

Uvažanje stikov

Uvozite stike in njihove podatke iz enega vira stikov v tablični računalnik ASUS ali e-poštni račun in obratno.

Stike uvozite tako:

Ta uvažanje stikov:

1. Tapnite in nato **Stiki**.
2. Tapnite **> Manage contacts (Upravljaj stike) >Uvoz/izvoz** in nato **Uvoz iz pomnilnika**.
3. Tapnite račun, v katerega želite uvoziti stike.
   a. E-poštni račun
   b. Naprava



4. Upoštevajte navodila na zaslonu, ki se prikaže, da uvozite stike.

Izvažanje stikov

Stike lahko izvozite v kateri koli račun za shranjevanje v tabličnem računalniku ASUS.

1. Tapnite in nato **Stiki**.
2. Tapnite > **Manage contacts (Upravljaj stike) > Uvoz/izvoz** in nato **Izvoz v pomnilnik**.
3. Tapnite, da izberete stike v teh računih:
   a. Vsi stiki
   b. E-poštni račun
   c. Naprava

4. Upoštevajte navodila na zaslonu, ki se prikaže, da izvozite stike.

Poglavje 4

Ohranjanje stika s programom Omlet Chat

Omlet Chat

Omlet Chat je spletni program za neposredno sporočanje, ki vam omogoča varen in zaseben sprotni klepet s prijatelji, pošiljanje večpredstavnostnih sporočil in shranjevanje podatkov v poljuben račun v oblaku.

OPOMBA: Program Omlet Chat je morda na voljo samo v nekaterih državah.

Prijava v program Omlet Chat

V program Omlet Chat se lahko prijavite na dva načina, in sicer prek številke mobilnega telefona in e-poštnega računa ali računa v storitvi Facebook.

Registracija številke mobilnega telefona

V program Omlet Chat se lahko prijavite s številko mobilnega telefona.

Številko mobilnega telefona registrirate tako:

1. Tapnite in nato program **Omlet Chat**.
2. Na strani za prijavo izberite svojo državo, vnesite številko mobilnega telefona in tapnite **Naprej**.Program Omlet Chat pošlje besedilno sporočilo s kodo PIN, ki jo potrebujete za nadaljevanje registracije.
3. Vnesite kodo PIN in tapnite **Naprej**.
4. Vnesite svoje ime in tapnite **Get Started (Uvod)**.
5. Če želite, da program Omlet Chat samodejno posodobi seznam prijateljev na podlagi seznama vaših stikov, tapnite **Okay! Let's do it! (V redu. Posodobi.)**. Če želite prijatelje dodati ročno, tapnite **No thanks (Ne, hvala).**

   OPOMBE:

   - Prikaže se več zaslonov, na katerih je predstavljen program. Upoštevajte navodila na zaslonih, dokler se ne prikaže glavni zaslon programa Omlet Chat.
   - Program Omlet Chat lahko stike doda le, če imajo stiki v svojih napravah nameščen program Omlet Chat.

6. Na glavnem zaslonu programa Omlet Chat tapnite **START CHAT (ZAČNI KLEPET)** in izberite stik, s katerim želite klepetati.

Registracija e-poštnega naslova ali račun storitve Facebook

V program Omlet Chat se lahko prijavite tudi z e-poštnim naslovom ali računom storitve Facebook.

E-poštni naslov ali račun storitve Facebook registrirate tako:

1. Tapnite in nato program **Omlet Chat**.

2. Na strani za prijavo tapnite **Connect a different account here (Povežite drug račun)**, izberite **Email E-poštni** ali **Facebook** in nato upoštevajte navodila na zaslonu, ki se prikaže.

   - Če izberete Email (E-poštni naslov), vnesite e-poštni naslov in tapnite **Naprej**. Program Omlet Chat bo v vaš e-poštni račun poslal potrditveno sporočilo.

   - Če izberete Facebook, program Omlet Chat odpre Facebook in vas prijavi v vaš račun storitve Facebook.

3. Vnesite svoje ime in tapnite **Get Started (Uvod)**.

4. Če želite, da program Omlet Chat samodejno posodobi seznam prijateljev na podlagi seznama vaših stikov, tapnite **Okay! Let's do it! (V redu. Posodobi.)** . Če želite prijatelje dodati ročno, tapnite **No thanks (Ne, hvala).**

   OPOMBE:

   - Prikaže se več zaslonov, na katerih je predstavljen program. Upoštevajte navodila na zaslonih, dokler se ne prikaže glavni zaslon programa Omlet Chat.
   - Program Omlet Chat lahko stike doda le, če imajo stiki v svojih napravah nameščen program Omlet Chat.

5. Na glavnem zaslonu programa Omlet Chat tapnite **START CHAT (ZAČNI KLEPET)** in izberite stik, s katerim želite klepetati.

Pošiljanje povabil programa Omlet

Če želite dodati stike v program Omlet Chat, morate svojim prijateljem poslati povabilo, naj prenesejo in začnejo uporabljati Omlet Chat.

Povabilo programa Omlet pošljete tako:

1. Tapnite **Stiki** v meniju programa Omlet Chat.
2. Na zaslonu za dodajanje stikov tapnite **Invite a friend (Povabi prijatelja)** in nato izberite eno od teh možnosti:
    - **Invite an Email or Phone number (Povabi po e-pošti ali telefonski številki)**. Vnesite številko mobilnega telefona ali e-poštni naslov prijatelja in tapnite **Go (Pojdi)**.
    - **Invite Facebook friends (Povabi prijatelje iz Facebooka)**. Tapnite, da se prijavite v svoj račun storitve Facebook.
    - **Invite address book friends (Povabi prijatelje iz imenika)**. Tapnite, če želite povabiti prijatelje s seznama stikov v vašem e-poštnem računu.
3. Program Omlet Chat zbere stike v vašem računu. Ko izberete stike, upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje postopka.
    - Za program Facebook potrdite polja ob stikih, ki jih želite izbrati, in nato tapnite **Send (Pošlji)**.
    - Za imenik potrdite polja ob stikih, ki jih želite izbrati, in nato tapnite **SEND INVITES (POŠLJI POVABILA**.

Uporaba programa Omlet chat

Pošljite besedilna in večpredstavnostna sporočila za začetek zabavnega, ustvarjalnega in interaktivnega pogovora.

Če želite začeti pogovor, tapnite **Stiki** v meniju programa Omlet Chat in nato tapnite ime stika.



Pošiljanje sporočila v klepetu

Če želite poslati sporočilo v klepetu, vnesite svoje sporočilo v polje **What's up (Kaj se dogaja)** in nato tapnite .

Pošiljanje glasovnega sporočila

Če želite poslati glasovno sporočilo, tapnite in pridržite , izgovorite sporočilo in nato izpustite , da pošljete sporočilo.

Pošiljanje navidezne nalepke

Če želite poslati navidezno nalepko, tapnite in nato izberite eno od navideznih nalepk, ki so na voljo.

OPOMBA: Dodatne navidezne nalepke lahko prenesete iz trgovine Sticker Store. Če želite prenesti navidezne nalepke, tapnite > + in nato .

Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

V niti pogovora tapnite + in nato izberite eno od teh ikon, da pošljete določeno večpredstavnostno sporočilo.


Tapnite, da zaženete program Camera (Kamera) in pošljete posneto sliko
Tapnite, če želite poslati sliko iz tabličnega računalnika ASUS
Tapnite in pridržite program in nato tapnite **Pin it! (Pripni)**, da ga dodate na seznam programov v programu Omlet Chat.
Tapnite, če želite poslati svoj trenutni naslov z odrezkom zemljevida
Tapnite, če želite ustvariti nalepko iz shranjene slike.
Tapnite, če želite urediti in poslati fotografijo.
Tapnite, če želite v internetu poiskati datoteke GIF in nato poslati datoteko GIF v nit sporočil.
Tapnite, da ustvarite in pošljete slike ali čačke.
More Apps
Camera
Add Picture
Check-In
Gif Search
Make Sticker
Edit Photo
Graffiti Board

Povlecite navzgor po zaslonu, ki je prikazan na zgornji sliki, da prikažete to ikono.


Tapnite, če želite poslati ankete/vprašalnike
Tapnite, da boste sliko za omejen čas dali v skupno rabo.
QuickPoll
Video Search
Snap
Tapnite, če želite poiskati in poslati videoposnetke iz storitve YouTube™.

Poglavje 5

Ogled e-poštnih sporočil

E-pošta

Dodajte račune za Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com in POP3/IMAP, če želite prejemati, ustvariti in si ogledati e-poštna sporočila neposredno v napravi. E-poštne stike iz teh računov lahko tudi sinhronizirate s svojim tabličnim računalnikom ASUS.

POMEMBNO! Za dodajanje e-poštnega računa ter pošiljanje in prejemanje e-pošte z dodanega računa morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Nastavitev e-poštnega računa

Nastavitev e-poštnega računa:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **E-pošta**, da zaženete program Email (E-pošta).
2. Tapnite ponudnika e-poštnih storitev, ki ga želite nastaviti.
3. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo ter tapnite **Naprej**.

OPOMBA: Počakajte, da naprava samodejno preveri nastavitve strežnika za dohodno in odhodno pošto.

4. Konfigurirajte **Možnosti računa**, npr. pogostost preverjanja e-pošte, dnevi za sinhronizacijo ali obvestila za dohodno e-pošto. Ko končate, tapnite **Naprej**.
5. Vnesite ime računa, ki naj bo prikazan v odhodnih sporočil, in nato tapnite **Naprej** za prijavo v svoj e-poštni nabiralnik.

Dodajanje e-poštnih računov

Druge e-poštne račune dodate tako:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **E-pošta**, da zaženete program Email (E-pošta).
2. Tapnite > **Nastavitve** in dodajte e-poštni račun.
3. Tapnite ponudnika e-poštnih storitev, ki ga želite nastaviti.
4. Upoštevajte navodila, ki se prikažejo, da dokončate nastavitev novega e-poštnega računa.

OPOMBA: Ta postopek nastavitve lahko dokončate tudi tako, da si ogledate navodila v korakih od 3 do 5 v razdelku *Nastavitev e-poštnega računa* v tem priročniku.

Gmail

S programom Gmail lahko ustvarite nov račun za Gmail ali sinhronizirate obstoječi račun za Gmail ter ga uporabljate za pošiljanje, prejemanje in ogled e-poštnih sporočil v napravi.

Nastavitev računa Gmail

1. Tapnite **Google** in nato **Gmail**.
2. Tapnite **Obstoječ** in vnesite svoja obstoječa **E-pošta** in **Geslo**, nato pa tapnite ▶.

OPOMBA:

- Če še nimate **Google Računa**, tapnite **Nov**.
- Ob prijavi počakajte, da naprava vzpostavi povezavo z Googlovimi strežniki za nastavitev računa.

3. Račun Google lahko uporabljate tudi za varnostno kopiranje in obnovitev nastavitev in podatkov. Tapnite ▶ za prijavo v račun Gmail.

POMEMBNO! Če imate poleg Gmaila več drugih e-poštnih računov, uporabljajte aplikacijo **E-pošta** in prihranite čas, saj lahko dostopate do vseh e-poštnih računov hkrati.

23:39
Googlove storitve
VARNOSTNO KOPIRANJE IN OBNOVITEV
Varnostno kopirajte podatke v Google Račun.
Podatki vključujejo aplikacije, nastavitve aplikacij, sistemske nastavitve in gesla za Wi-Fi.
KOMUNIKACIJA
Obveščajte me o novicah in ponudbah storitve Google Play.

Poglavje 6

Zajem trenutkov

Zagona programa Kamera

S programom Camera (Kamera) v tabličnem računalniku ASUS lahko posnamete slike in videoposnetke. Program Camera (Kamera) lahko odprete na enega od teh načinov.

Na zaklenjenem zaslonu

Ikono vlecite navzdol, dokler ne zaženete programa Camera (Kamera).

Na začetnem zaslonu

Tapnite **Camera (Kamera)**.

Na zaslonu Vsi programi

Tapnite in nato **Camera (Kamera)**.

S tipko za nastavitev glasnosti

Ko je tablični računalnik ASUS v načinu spanja, dvokliknite tipko za nastavitev glasnosti, da ga prebudite in takoj zaženete program Camera (Kamera).

> **OPOMBA:** Preden uporabite tipko za nastavitev glasnosti za zagon programa Camera (Kamera), morate omogočiti to funkcijo, tako da izberete Settings (Nastavitve) > Lock screen (Zaklenjeni zaslon) in nato možnost Instant camera (Takojšnja kamera) nastavite na ON (VKLOPLJENO).

Prva uporaba programa Camera (Kamera)

Po prvem zagonu programa Camera (Kamera) se zaporedoma prikažeta dve funkciji, ki vam omogočata lažji začetek uporabe programa: Tutorial (Vadnica) in Image locations (Lokacije slik).

Tutorial (Vadnica)

Pri prvi uporabi kamere v tabličnem računalniku ASUS se po zagonu programa **Camera (Kamera)** prikaže ta zaslon z vadnico. Oglejte si spodnja navodila za nadaljnje postopke na tem zaslonu.

1. Na zaslonu z vadnico tapnite **Skip (Preskoči)**, če si vadnice ne želite ogledati, ali **Start (Začni)**, če si želite ogledati osnovno vadnico za uporabo programa Camera (Kamera).

2. Ko tapnete eno od teh dveh možnosti, se prikaže zaslon Image Locations (Lokacije slik).

Image Locations (Lokacije slik)

Ko si ogledate vse zaslone vadnice, se prikaže zaslon Image Locations (Lokacije slik), na katerem si lahko ogledate navodila za samodejno ustvarjanje oznak lokacij za slike in videoposnetke. Oglejte si spodnja navodila za nadaljnje postopke na tem zaslonu:

1. Na zaslonu Image Locations (Lokacije slik) tapnite **No thanks (Ne, hvala)**, če želite odpreti zaslon kamere, ali **Yes (Da)**, če želite nastaviti ustvarjanje oznak za lokacije za posnete slike in videoposnetke.

2. Drsnik **Lokacija** nastavite na **VKLOPLJENO**, da omogočite funkcijo ustvarjanja oznak za lokacije.

3. Na naslednjem zaslonu tapnite **Se strinjam**, če želite popolnoma omogočiti funkcijo in odpreti zaslon programa Camera (Kamera).

Začetni zaslon programa Kamera

Tapnite ikone, če želite začeti uporabljati program Camera (Kamera) ter raziskati funkcije za slike in videoposnetke, ki jih ponuja tablični računalnik ASUS.



Nastavitve slike

Prilagodite videz posnetih slik, tako da upoštevate spodnja navodila za konfiguracijo nastavitev kamere.

POMEMBNO! Pred fotografiranjem morate najprej uporabiti nastavitve.

1. Na začetnem zaslonu kamere tapnite > .
2. Pomaknite se navzdol in konfigurirajte možnosti, ki so na voljo.

Slika

Konfigurirajte kakovost slike s temi možnostmi.



Način snemanja

V tej možnosti lahko hitrost sprožilca nastavite na način **Timer (Časovnik)** ali **Burst (Zaporedje)**.



Ostrina in osvetlitev

V tej možnosti lahko omogočite **Touch auto-exposure (Samodejna osvetlitev na dotik)** ali **Face detection (Zaznavanje obraza)**.

Nastavitve videoposnetka

Prilagodite videz posnetih videoposnetkov, tako da upoštevate spodnja navodila za konfiguracijo nastavitev kamere.

POMEMBNO! Pred fotografiranjem morate najprej uporabiti nastavitve.

1. Na začetnem zaslonu kamere tapnite >
2. Pomaknite se navzdol in konfigurirajte možnosti, ki so na voljo.

Slika

Konfigurirajte kakovost videa s temi možnostmi.



Ostrina in osvetlitev

V tej možnosti lahko omogočite **Touch auto-exposure (Samodejna osvelitev na dotik)**.



Dodatne funkcije kamere

Odkrijte nove načine zajemanja slik ali videoposnetkov in z dodatnimi funkcijami kamere v tabličnem računalniku ASUS naredite zajete trenutke še bolj posebne.

POMEMBNO! Pred fotografiranjem morate najprej uporabiti nastavitve. Funkcije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na model.

Časovni zamik

Ko izberete **Time Rewind (Časovni zamik)**, začne sprožilec zajemati zaporedne posnetke dve sekundi pred dejanskim pritiskom sprožilca. Tako dobite časovno premico slik, na kateri lahko izberete najboljšo sliko in jo nato shranite v galerijo.

OPOMBA: Funkcijo Time Rewind (Časovni zamik) lahko uporabljate samo s kamero na zadnji strani.

Fotografiranje s funkcijo Časovni zamik

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite .
2. Tapnite > **Time Rewind (Časovni zamik)**.
3. Tapnite ali pritisnite tipko za nastavitev glasnosti, da začnete fotografirati.

Uporaba pregledovalnika za funkcijo Časovni zamik

1. Ko pritisnete sprožilec, se na zaslonu prikaže pregledovalnik za funkcijo Time »Rewind« (Časovni zamik), in sicer na vrhu posnete fotografije. Zavrtite gumb na pregledovalniku, če si želite ogledati pravkar posnete fotografije.

OPOMBA: Tapnite **Best (Najboljše)**, če si želite ogledati predlog najboljše fotografije na časovni premici.

2. Izberite fotografijo in tapnite **Done (Dokončano)**, da jo shranite v galerijo.

HDR

S funkcijo HDR (fotografija visokega dinamičnega razpona) lahko posnamete podrobnejše slike za prizore s šibko svetlobo in visokim kontrastom. Priporočamo, da HDR uporabite pri fotografiranju na močno osvetljenih lokacijah, da boste uravnotežili barve slike.

Zajem fotografij HDR

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite .
2. Tapnite > **HDR**.
3. Tapnite HDR ali pritisnite tipko za nastavitev glasnosti, da začnete zajemati fotografije HDR.

Panorama

S funkcijo Panorama lahko posnamete fotografije z različnih kotov. S to funkcijo so fotografije, posnete s perspektive širokega kota, samodejno spojene.

Zajem panoramskih fotografij

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite .
2. Tapnite > **Panorama**.
3. Tapnite ali pritisnite tipko za nastavitev glasnosti in nato obrnite tablični računalnik ASUS v levo ali desno, da posnamete pokrajino.

   OPOMBA: Med obračanjem tabličnega računalnika ASUS se v spodnjem levem kotu zaslona prikaže časovna premica s sličicami posnetih fotografij pokrajine.

4. Ko končate, tapnite .

Noč

S funkcijo Night (Noč) v tabličnem računalniku ASUS lahko posnamete dobro osvetljene fotografije tudi ponoči ali pri šibki osvetlitvi.

OPOMBA: Ne premikajte rok, tik preden tablični računalnik ASUS zajame fotografijo in ko tablični računalnik ASUS zajema fotografijo, da preprečite zamegljenost.

Zajem nočnih fotografij

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite .
2. Tapnite > **Night (Noč)**.
3. Tapnite ali pritisnite tipko za nastavitev glasnosti, da začnete zajemati nočne fotografije.

Sebek

Izkoristite prednosti visokih milijonov slikovnih pik kamere na zadnji strani, ne da bi orali pritisniti sprožilec. S funkcijo za zaznavanje obraza lahko tablični računalnik ASUS nastavite tako, da s kamero na zadnji strani zazna največ štiri obraze in nato zajame vaš sebek ali skupinski sebek.

Zajem sebkov

1. Na zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite .
2. Tapnite > **Selfie (Sebek)**.
3. Tapnite , da izberete, koliko oseb bo vključenih na fotografijo.
4. S kamero na zadnji strani zaznajte obraze in počakajte, da tablični računalnik ASUS začne piskati in odštevati, dokler ne posname fotografije.
5. Na zaslonu se prikaže pregledovalnik za funkcijo »Time Rewind« (Časovni zamik), in sicer na vrhu posnete fotografije. Zavrtite gumb na pregledovalniku, če si želite ogledati pravkar posnete fotografije.
6. Izberite fotografijo in tapnite **Done (Dokončano)**, da jo shranite v galerijo.

Pametno odstranjevanje

S funkcijo Smart remove (Pametno odstranjevanje) lahko odstranite neželene podrobnosti takoj po zajemu slike.

Zajem fotografij s funkcijo Pametno odstranjevanje

1. Na zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite .
2. Tapnite > **Smart remove (Pametno odstranjevanje)**.
3. Tapnite ali pritisnite tipko za nastavitev glasnosti, da začnete zajemati fotografije, ki jih bo mogoče urediti s funkcijo Smart remove (Pametno odstranjevanje).
4. Na spodnji sliki je prikazana fotografija, ki ste jo zajeli, in vsi odstranljivi predmeti, ki jih lahko odstranite s fotografije.
5. Tapnite , da odstranite zaznane predmete, ali , da izbrišete fotografijo in se vrnete v program Camera (Kamera).

Vsi nasmehi

S funkcijo All Smiles (Vsi nasmehi) lahko zajamete najboljši nasmeh ali najbolj čudaški izraz na obrazu v naboru fotografij. S to funkcijo lahko zajamete pet zaporednih fotografij, ko pritisnete sprožilec, in pri tem samodejno zaznate obraze na sliki za primerjavo.

Zajem fotografij s funkcijo Vsi nasmehi

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite .
2. Tapnite > **All Smiles (Vsi nasmehi)**.
3. Tapnite ali pritisnite tipko za nastavitev glasnosti, da začnete zajemati fotografije, ki jih bo mogoče urediti s funkcijo All Smiles (Vsi nasmehi).
4. Upoštevajte navodila na zaslonu za izbiro najboljših fotografij.

Olepšanje

S funkcijo Beautification (Olepšanje) tabličnega računalnika ASUS se lahko zabavate med fotografiranjem in po fotografiranju družine in prijateljev. Če omogočite to funkcijo, lahko pred pritiskom sprožilca ustvarite sprotne lepotne izboljšave na obrazu fotografirane osebe.

Zajem fotografij s funkcijo Olepšanje

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite .
2. Tapnite > **Beautification (Olepšanje)**.
3. Tapnite , da začnete zajemati fotografije, ki jih bo mogoče urediti s funkcijo Beautification (Olepšanje).

Animacija GIF

S funkcijo za animiranje slik GIF lahko ustvarite slike GIF (Graphics Interchange Format) neposredno s kamero tabličnega računalnika ASUS.

Zajem fotografij s funkcijo GIF

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite .
2. Tapnite > **GIF animation**.
3. Tapnite GIF, da začnete zajemati fotografije, ki jih bo mogoče pretvoriti v animacijo GIF.

Globina polja

Posnemite makro posnetke z nežnim ozadjem z možnostjo Depth of field (Globina polja). Ta funkcija je primerna za bližnje posnetke predmetov ter daje bolj specifične in slikovitejše rezultate.

Zajemanje fotografij z globino polj

1. Na zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite .
2. Tapnite > **Depth of field (Globina polja)**.
3. Tapnite ali pritisnite tipko za nastavitev glasnosti, da začnete fotografirati makro posnetke.

Časovni preskok

S funkcijo časovnega preskoka videoposnetka v tabličnem računalniku ASUS lahko zajamete fotografije za samodejno predvajanje s časovnim preskokom. S to funkcijo se dogodki hitro premikajo naprej, čeprav so se dejansko zgodili in so bili posneti med dolgimi intervali.

Snemanje videoposnetkov s funkcijo Časovni preskok

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite .
2. Tapnite > **Time lapse (Časovni preskok)**.
3. Tapnite , da začnete snemati videoposnetke s funkcijo Time lapse (Časovni preskok).

Zabava

Omogočite funkcijo Party Link (Zabava), s katero lahko omogočite sprotno skupno rabo fotografij, tako da ustvarite skupino ali se pridružite obstoječi skupini. S to funkcijo tabličnega računalnika Zen lahko tudi brez internetne povezave pošiljate in prejemate pravkar posnete slike prijateljev.

POMEMBNO! Ta funkcija je na voljo samo v napravah, ki podpirajo funkcijo Party Link (Zabava).

Skupna raba fotografij

Skupna raba fotografij, zajetih neposredno s kamero tabličnega računalnika ASUS:

1. Zaženite program **Camera (Kamera)** in tapnite .
2. Tapnite > **V redu**.



3. (izbirno) Na začetnem zaslonu funkcije Party Link (Zabava) nastavite te elemente:



To možnost tapnite, če želite ustvariti novo ime skupine za tablični računalnik ASUS.

To možnost tapnite, če želite dostop do skupine zaščititi z geslom.

4. Tapnite **Create a group (Ustvari skupino)** ali **Join a group (Pridruži se skupini)** za začetek skupne rabe fotografij, zajetih s tabličnim računalnikom ASUS.

POMEMBNO! Če ste ustvarili skupino, zaščiteno z geslom, morate geslo posredovati želenim prejemnikom, da bodo lahko prejeli vaše fotografije.

Prejemanje fotografij

Prejemanje fotografij iz drugih naprav, v katerih je omogočena funkcija Party Link (Zabava):

1. Zaženite program **Camera (Kamera)** in tapnite .

2. Tapnite > **V redu**.



3. Tapnite **Join a group (Pridruži se skupini)** > **Scan (Poišči)**, da začnete iskati druge naprave, v katerih je omogočena funkcija Party Link (Zabava).

4. Na seznamu tapnite skupino, ki se ji želite pridružiti, in nato tapnite **Join (Pridruži se)**.

5. (izbirno) Če je skupina zaščitena z geslom, prosite lastnika za geslo, če želite nadaljevati.

Poglavje 7

Galerija

Uporaba galerije

Slike in videoposnetke na Tabličnem računalniku ASUS si lahko ogledate s programom Galerija.

Ta program omogoča tudi urejanje, skupno rabo ter brisanje slik in videoposnetkov, shranjenih na napravi Tabličnem računalniku ASUS. V galeriji lahko slike prikažete kot diaprojekcijo, ali pa tapnite posamezno sliko oz. videoposnetek in si jo/ga oglejte.

Galerijo zaženete tako, da tapnete > **Galerija**.

Glavni zaslon



Ogled datotek iz drugih virov

V galeriji so privzeto prikazane vse datoteke v tabličnem računalniku ASUS, in sicer v mapah z albumi.

Ogled datotek iz drugih mest, do katerih lahko dostopate v tabličnem računalniku ASUS:

1. Na glavnem zaslonu tapnite ☰.
2. Tapnite kateri koli vir, da si ogledate datoteke v tem viru.



POMEMBNO! Za ogled fotografij in videoposnetkov, ki so prikazani v razdelkih **My cloud photos (Moje fotografije v oblaku)** in **Friends photos (Fotografije prijateljev)**, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Skupna raba datotek iz galerije

Skupna raba datotek iz galerije:

1. Na zaslonu galerije tapnite mapo, v kateri so shranjene datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo.
2. Ko odprete mapo, tapnite , da aktivirate izbor datotek.
3. Tapnite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo. Na vrhu slike, ki jo izberete, se prikaže kljukica.
4. Tapnite in nato na seznamu izberite mesta za skupno rabo slik.

Brisanje datotek iz galerije

Brisanje datotek iz galerije:

1. Na zaslonu galerije tapnite mapo, v kateri so shranjene datoteke, ki jih želite izbrisati.
2. Ko odprete mapo, tapnite , da aktivirate izbor datotek.
3. Tapnite datoteke, ki jih želite izbrisati. Na vrhu slike, ki jo izberete, se prikaže kljukica.
4. Tapnite .

Urejanje slike

V galeriji so na voljo tudi orodja za urejanje slik, s katerimi lahko izboljšate slike, shranjene v tabličnem računalniku ASUS.

Sliko uredite tako:

1. Na zaslonu galerije tapnite mapo, v kateri so shranjene datoteke.
2. Ko odprete mapo, tapnite sliko, ki jo želite urediti.
3. Ko odprete sliko, jo tapnite znova, da prikažete njene funkcije.
4. Tapnite , da odprete orodno vrstico za urejanje slike.
5. Tapnite katero koli ikono v orodni vrstici za urejanje, da uporabite spremembe na sliki.

Povečava/pomanjšava sličic ali slike

Na zaslonu Galerija ali izbrani sliki raztegnite prsta na zaslonu na dotik, da povečate sliko. Če jo želite pomanjšati, približajte prsta na zaslonu na dotik.

Poglavje 8

Trdno delo, več zabave

Supernote

S programom Supernote je beleženje zapiskov zabavna in ustvarjalna dejavnost, pri kateri so zapiski sinhronizirani z mobilnimi podatki.

V tem intuitivnem programu lahko z neposrednim pisanjem ali risanjem na zaslonu na dotik ustvarite zapiske, ki so razvrščeni v zvezke. Med ustvarjanjem zapiskov lahko dodate tudi večpredstavnostne datoteke iz drugih programov in jih daste v skupno rabo v družabnih omrežjih ali računu za shranjevanje v oblaku.



Pomen ikon

Glede na izbrani način vnosa se med beleženjem zapiskov v programu SuperNote prikažejo te ikone.

Ta način vnosa izberite, če želite za ustvarjanje zapiskov uporabljati zaslonsko tipkovnico.

Ta način pisanja izberite, če želite napisati zapiske.

Ta način risanja izberite, če želite ustvariti risbe ali prostoročne risbe.

V načinu pisanja ali vnosa tapnite to ikono, da izberete debelino in barvo pisave.

V načinu risanja tapnite to ikono, da izberete orodje za risanje, ki ga želite uporabiti, ter barvo in velikost poteze.

V načinu risanja tapnite to ikono, da izbrišete nekaj vsebine v zapiskih.

Tapnite to ikono, če želite zajeti fotografijo ali videoposnetek ter svojim zapiskom dodati časovni žig in drugo vsebino.

Tapnite to ikono, če želite v zvezek dodati novo stran.

Izdelava nove beležke

Če želite ustvariti nove datoteke s programom Supernote, upoštevajte ta navodila:

1. Tapnite > **Supernote**.
2. Tapnite **Add a new Notebook (Dodaj novo beležko)**.
3. Poimenujte datotek in izberite velikost strani **Pad** ali **Phone**.
4. Izberite predlogo in začnite beležiti zapiske.

Skupna raba zvezka v oblaku

Upoštevajte spodnja navodila za skupno rabo zvezka v oblaku:

1. Na začetnem zaslonu programa Supernote tapnite in pridržite zvezek, ki ga želite dati v skupno rabo.
2. Na zaslonu, ki se prikaže, tapnite **Enable cloud sync (Omogoči sinhronizacijo z oblakom)**.
3. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za račun ASUS WebStorage za nadaljevanje sinhronizacije zvezka z oblakom.
4. Po uspešni sinhronizaciji zvezka z oblakom se na vrhu zvezka v skupni rabi prikaže ikona oblaka.

Skupna zapiska v oblaku

V svojem računu za shranjevanje v oblaku lahko poleg zvezka v skupno rabo daste tudi posamezne zapiske iz programa Supernote. To naredite tako:

1. Odprite zvezek, v katerem je zapisek, ki ga želite dati v skupno rabo:
2. Tapnite in pridržite zapisek, ki ga želite dati v skupno rabo.

3. Na zaslonu, ki se prikaže, tapnite **Share (Skupna raba)** in izberite obliko zapisa datoteke, ki jo želite dati v skupno rabo.

4. Na naslednjem zaslonu izberite račun za shranjevanje v oblaku, v katerem želite dati zapisek v skupno rabo.

5. Upoštevajte navodila na naslednjih zaslonih, da dokončate skupno rabo izbranega zapiska.

Koledar

V programu Koledar lahko spremljate pomembne dogodke s tabličnim računalnikom ASUS. Poleg ustvarjanja dogodkov lahko dodajte tudi opombe, nastavite opomnike ali ustvarite obvestilo o odštevanju, da ne boste pozabili na te pomembne dogodke.

Ustvarjanje dogodka v tabličnem računalniku ASUS

1. Tapnite > **Koledar**.

2. Tapnite **Nov dogodek**, da začnete ustvarjati dogodek.

3. Na zaslonu New event (Nov dogodek) vnesite vse potrebne podrobnosti dogodka.

4. Ko končate, tapnite **Dokončano**, da shranite in zaprete dogodek.

Dodajanje računa v program Koledar

V programu Koledar ni mogoče le ustvariti dogodka, ki je shranjen v tabličnem računalniku ASUS Tablet, ampak tudi dogodke, ki so samodejno sinhronizirani z vašimi spletnimi računi. Vendar morate te račune najprej dodati v program Koledar, tako da upoštevate ta navodila:

1. Zaženite **Koledar**.
2. Tapnite > **Accounts (Računi)**.
3. Tapnite račun, ki ga želite dodati.
4. Upoštevajte navodila na naslednjih zaslonih, da dokončate dodajanje novega računa v program Koledar.

Ustvarjanje dogodka iz računa

Ko dodate spletne račune, ki jih želite sinhronizirati s programom Calendar (Koledar), lahko v tabličnem računalniku ASUS ustvarite obvestila za te spletne račune, in sicer tako:

> **OPOMBA**: Če želite nadaljevati, morate v program Calendar (Koledar) najprej dodati svoj spletni račun. Dodatne podrobnosti najdete v razdelku *Dodajanje računa v program Calendar (Koledar)* v tem e-priročniku.

1. Tapnite > **Koledar**.
2. Tapnite **Nov dogodek**, da začnete ustvarjati dogodek.
3. Na zaslonu New event (Nov dogodek) tapnite **My Calendar (Moj koledar)**, da prikažete vse račune, ki so trenutno sinhronizirani s programom Calendar (Koledar).
4. Tapnite račun, v katerem želite ustvariti nov dogodek.
5. Na zaslonu New event (Nov dogodek) vnesite vse potrebne podrobnosti dogodka.

Prihodnji dogodki

Ne zamudite pomembnih dogodkov, zabave na soncu ali pomembnih besedilnih ali e-poštnih sporočil oziroma klicev priljubljenih oseb. Ustvarite koledar z dogodki, priljubljenimi in skupinami VIP ali konfigurirajte nastavitve za prejemanje vremenskih posodobitev, če želite prejemati opozorila in opomnike o prihodnjih dogodkih. Opozorila pripomočka What's Next (Prihodnji dogodki) si lahko ogledate na zaklenjenem zaslonu, podoknu s sistemskimi obvestili in pripomočku ali programu What's Next (Prihodnji dogodki).

Pri prvi uporabi pripomočka **What's Next (Prihodnji dogodki)** morate nastaviti račun koledarja ali uporabiti programa Calendar (Koledar) v tabličnem računalniku ASUS.

OPOMBE:

- Nastavite priljubljene stike ali skupine VIP, če želite prejemati opozorila o zamujenih klicih in neprebranih besedilnih ali e-poštnih sporočilih oseb, ki so za vas pomembne.
- Podrobnosti o ustvarjanju koledarja dogodkov najdete v razdelku **Koledar**.
- Navodila za prejemanje posodobitev za vreme najdete v razdelku **Weather (Vreme)**.

Naredi pozneje

Obvladujte celo najbolj nepomembne stvari v svojem zaposlenem življenju. Če ste preveč zaposleni, lahko odgovorite na e-poštna sporočila, sporočila SMS ali klice oziroma preberete novice v spletu takrat, ko imate čas.

Označite neprebrana besedilna ali e-poštna sporočila, zanimive spletne in zamujene klice kot **Reply Later (Odgovori pozneje)**, **Read Later (Preberi pozneje)** ali **Call Later (Pokliči pozneje)**. Ti označeni elementi bodo dodani med vaša opravila, ki jih želite dokončati pozneje, opravila pa lahko dokončate ob primernem času.

OPOMBE:

- Med priljubljene programe, ki podpirajo funkcijo **Do It Later (Naredi pozneje)**, spadajo Google Zemljevidi, Google Chrome, Google Play, YouTube in iMDb.
- Skupne rabe in dodajanja opravil v program **Do It Later (Naredi pozneje)** ne podpirajo vsi programi.

Dostop do opravil ali ustvarjanje opravil

Če ste besedilno ali e-poštno sporočilo označili z Reply Later (Odgovori pozneje), klic z Call Later (Pokliči pozneje) ali spletno stran z Read Later (Preberi pozneje), se lahko na to pomembno sporočilo, e-poštno sporočilo, klic ali spletno stran vrnete pozneje v programu Do It Later (Naredi pozneje).

Dostop do opravil:

1. Na začetnem zaslonu tapnite in nato **Do It Later (Naredi pozneje)** na zaslonu All Apps (Vsi programi).
2. Izberite opravilo, ki ga želite izvesti.

Novo opravilo ustvarite tako:

Na zaslonu programa Do It Later (Naredi pozneje) tapnite + in nato nadaljujte z ustvarjanjem opravila.

Vreme

S programom Weather (Vreme) si lahko ogledate sprotne posodobitve o vremenu neposredno v tabličnem računalniku ASUS. S programom Weather (Vreme) si lahko ogledate tudi podrobnosti o vremenu po svetu.



Zaganjalnik programa Weather (Vreme)

Začetni zaslon programa Vreme



Tapnite to ikono, da konfigurirate nastavitve programa Weather (Vreme)

Tapnite to ikono, da poiščete informacije o vremenu v drugih mestih.

Povlecite navzgor, da prikažete informacije o vremenu.

Ura

S programom Ura lahko prilagodite nastavitve časovnega pasu v tabličnem računalniku ASUS in tablični računalnik ASUS uporabljate kot štoparico.

Zagon programa Ura

Program Ura lahko zaženete na enega od teh načinov:

- Na začetnem zaslonu tabličnega računalnika ASUS tapnite digitalno uro.



- Tapnite > **Ura**.

World Clock (Svetovna ura)

Tapnite , da odprete nastavitve svetovne ure v tabličnem računalniku ASUS.



Tapnite to ikono, da nastavite uro na nočni način in odprete nastavitve svetovne ure.

Tapnite to ikono, da prikažete seznam mest, ki so označene v svetovni uri.

Tapnite to ikono, da dodate novo mesto in ga označite na zemljevidu svetovne ure.

Budilka

Tapnite , da odprete nastavitve alarma v tabličnem računalniku ASUS.



Tapnite to ikono, da odprete nastavitve budilke.

Tapnite to ikono, da izbrišete enega od nastavljenih alarmov.

Tapnite to ikono, da nastavite nov alarm.

Štoparica

Tapnite , če želite tablični računalnik ASUS uporabljati kot štoparico.



Tapnite ta gumb, če želite zagnati štoparico.

Časovnik

V tabličnem računalniku ASUS lahko nastavite več možnosti časovnika. Upoštevajte spodnja navodila:

Nastavitev časovnika

1. Tapnite , da odprete časovnik v tabličnem računalniku ASUS.



Številska tipkovnica

2. S številsko tipkovnico vnesite ciljni čas in nato tapnite Start (Zaženi), da zaženete časovnik.

Dodajanje ali brisanje nastavitev časovnika

Dodate lahko tudi nove nastavitve časovnika ali izbrišete obstoječe nastavitve, ki jih ne potrebujete več. Za nastavitev katere koli od teh možnosti upoštevajte spodnja navodila:

1. Tapnite , da odprete časovnik v tabličnem računalniku ASUS.

2. Če ste že ustvarili nastavitev časovnika, je ta nastavitev prikazana na začetnem zaslonu časovnika. Z ikonami na začetnem zaslonu časovnika lahko izbrišete ali dodate nove nastavitve časovnika.



Tapnite to ikono, če želite ustvariti novo nastavitev časovnika.

Tapnite to ikono, če želite izbrisati nastavljeni časovnik.

File Manager (Upravitelj datotek)

Z upraviteljem datotek lahko preprosto poiščete in upravljate podatke v notranjem pomnilniku tabličnega računalnika ASUS ali na priključenih zunanjih napravah za shranjevanje.

Dostop do notranjega pomnilnika

Dostop do notranjega pomnilnika:

1. Tapnite > **File Manager (Upravitelj datotek)**.

2. Tapnite > **Internal storage (Notranji pomnilnik)** za ogled vsebine v tabličnem računalniku ASUS in nato tapnite element, da ga izberete.



Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje

Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje:

1. Vstavite kartico microSD v tablični računalnik ASUS.

OPOMBA: Dodatne podrobnosti najdete v razdelku *Namestitev pomnilniške* v tem uporabniškem priročniku.

1. Tapnite > **File Manager (Upravitelj datotek)**.

3. Tapnite > **MicroSD** za ogled vsebine na kartici microSD.



Dostop do shrambe v oblaku

POMEMBNO! Če si želite ogledati datoteke v shrambi v oblaku, morate v tabličnem računalniku ASUS omogočiti Wi-Fi.

Dostop do datotek, shranjenih v računih shrambe v oblaku:

1. Tapnite > **File Manager (Upravitelj datotek)**.

2. Tapnite in nato mesto shrambe v oblaku v razdelku **Cloud Storage (Shramba v oblaku)**.



Poglavje 9

Internet

Brskalnik

Pregleden in intuitiven vmesnik brskalnika v tabličnem računalniku Zen vam omogoča preprosto brskanje po spletni vsebini, in sicer prek hitrega nalaganja strani z mehanizmom brskalnika Chrome. Poleg tega vam omogoča skupno rabo spletne vsebine ali pošiljanje te vsebine po e-pošti, spletno vsebino pa lahko označite tudi za poznejše branje.

Zagon programa Brskalnik na zaklenjenem zaslonu

Ikono vlecite navzdol, dokler ne zaženete programa Browser (Brskalnik).

Zagon programa Brskalnik na začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu tapnite .

Skupna raba strani

Obiščite stran, ki jo želite dati v skupno rabo, in tapnite .

- Če želite dati stran v skupno rabo, tapnite **Stran deli z drugimi** in nato izberite račun ali program, s katerim želite dati stran v skupno rabo.
- Če želite označiti stran za poznejše branje, tapnite **Read later (Preberi pozneje)**. Stran je dodana med opravila v programu Do It Later (Naredi pozneje).

OPOMBE:

- Tablični računalnik ASUS mora imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Če vzpostavite povezavo z mobilnim omrežjem, boste morda morali plačati dodatne stroške, kar je odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Podrobnosti najdete v razdelku *Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi*.
- Do svoji opravil lahko dostopate v programu **Do It Later (Naredi pozneje)** na zaslonu **Vsi programi**.

Poglavje 10

Zabava in razvedrilo

Uporaba slušalk

Slušalke vam omogočajo, da med klicem opravljate druga opravila ali uživate v poslušanju priljubljene glasbe.

Priključitev priključka za zvok

3,5-milimetrski priključek slušalk priključite na vrata za zvok na napravi.



OPOZORILO!

- V vrata za priključek za zvok ne vstavljajte drugih predmetov.
- V vrata za priključek za zvok ne vstavljajte kabla z električno izhodno močjo.
- Z daljšim poslušanjem pri visoki glasnosti lahko poškodujete sluh.

OPOMBE:

- Priporočamo vam, da uporabljajte samo slušalke, ki so združljive s to napravo ali so ji bile priložene.
- Če med poslušanjem glasbe izključite priključek za zvok, se predvajanje samodejno zaustavi.
- Če med gledanjem videoposnetka izključite priključek za zvok, se predvajanje videoposnetka samodejno zaustavi.

AudioWizard

S programom AudioWizard lahko prilagajate zvočne načine naprave Tabličnega računalnika ASUS za čistejši zvok, ki ustreza dejanskim pogojem uporabe.

Uporaba programa AudioWizard

Uporaba programa AudioWizard:

1. Tapnite > **Audio Wizard (Čarovnik za zvok)**.

2. V oknu čarovnika za zvok tapnite želeni zvočni način, da ga aktivirate, in nato tapnite **Done (Dokončano)**, da shranite nastavitev in zaprete čarovnika.



Igranje iger

S programom Play Games (Igranje iger) lahko prenesete najnovejše igre iz spleta in jih daste v skupno rabo s svojimi računi v družabnih omrežjih. Pridružite se lahko tudi igram za več igralcev in si ogledate lestvice vodilnih igralcev za še večjo zabavo pri igranju iger.

POMEMBNO! Če želite kar najbolje izkoristiti funkcije programa Play Games (Igranje iger), se prijavite v svoj Google Račun.

Uporaba programa Igranje iger

Uporaba programa Play Games (Igranje iger):

1. Tapnite > **Igre Play**.
2. Tapnite možnost, ki jo želite uporabiti.



Tapnite, če si želite ogledati pregled dejavnosti v igrah. Ta možnost prikaže tudi dejavnosti v igrah vaših stikov v storitvi Google+.

Tapnite, če želite prikazati svoje dejavnosti v igrah za te možnosti: **VSE MOJE IGRE, NEDAVNE IGRE, NAMEŠČENE**

Tapnite, da si ogledate vse igre, ki ste jih igrali prek računa Google+.

Tapnite, če si želite ogledati stike v Googlu, ki tudi igrajo igre prek Trgovine Play. Ogledate si jih lahko v teh kategorijah: **VSI**, **AKTIVNI IGRALCI**, **MORDA POZNATE**

Tapnite, če si želite ogledati igre v teh kategorijah: **PREDSTAVLJENE, PRILJUBLJENE, PRILJUBLJENE ZA VEČ IGRALCEV**.

Tapnite, če želite odpreti kategorijo **Igre** v Trgovini Play.

Glasba

S programom Glasba lahko dostopate do svoje glasbene zbirke neposredno v tabličnem računalniku ASUS. S programom Glasba lahko predvajate glasbene datoteke, ki so shranjene v notranjem pomnilniku ali na zunanji napravi za shranjevanje.

Zagon programa Glasba

Program Glasba zaženete tako, da tapnete > **Glasba Play**.

Predvajanje skladb

Program Glasba privzeto predvaja vse skladbe, ki so shranjene v notranjem pomnilniku tabličnega računalnika ASUS. Skladbe začnete predvajati tako, da jih tapnete.

Predvajanje skladb, ki so shranjene na kartici SD

Skladbe, ki so shranjene na kartici SD, predvajate tako:

1. Preverite, ali je v tabličnem računalniku ASUS vstavljena kartica SD.

   OPOMBA: Podrobnosti o namestitvi kartice SD najdete v razdelku Vstavljanje kartice micro-SD v tem e-priročniku.

2. Na začetnem zaslonu programa Glasba tapnite .

3. V razdelku My Device (Moja naprava) tapnite **Glasba**, če si želite ogledati glasbene datoteke, ki so shranjene na kartici SD.

Predvajanje glasbe iz oblaka

POMEMBNO! Če si želite ogledati datoteke, ki so shranjene v **Cloud music (glasbeni zbirki v oblaku)**, morate v tabličnem računalniku ASUS omogočiti Wi-Fi.

Tablični računalnik ASUS trenutno podpira glasbene datoteke, ki so shranjene v teh računih shrambe v oblaku:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Dodajanje računa shrambe v oblaku

Skladbe, shranjene v enem od teh računov shrambe v oblaku, predvajate tako:

1. Na začetnem zaslonu programa Glasba tapnite .
2. V razdelku Cloud Music (Glasba v oblaku) izberite **Add cloud service (Dodaj storitev v oblaku)**.
3. Izberite storitev shrambe v oblaku, iz katere želite predvajati glasbene datoteke.
4. Upoštevajte navodila na naslednjih zaslonih, da dokončate prijavo v račun shrambe v oblaku.

Predvajanje skladb, ki so shranjene v računu shrambe v oblaku

1. Zaženite program Glasba in tapnite .
2. V razdelku Cloud Music (Glasba v oblaku) izberite storitev shrambe v oblaku, iz katere želite predvajati skladbe.

Snemalnik zvoka

Če želite s tabličnim računalnikom ASUS posneti zvočne datoteke, omogočite program Snemalnik zvoka.

Zagon programa Snemalnik zvokov

Program Snemalnik zvoka zaženete tako, da tapnete > **Snemalnik zvokov**.

Začetni zaslon programa Snemalnik zvokov



Tapnite to ikono, če želite prilagoditi nastavitve programa Sound Recorder (Snemalnik zvokov).

Tapnite to ikono, če si želite ogledati seznam shranjenih posnetih zvočnih datotek.

Tapnite to ikono, da začnete/nadaljujete snemanje zvoka.

Poglavje 11

Vzdrževanje tabličnega računalnika Zen

Posodabljanje naprave

Tablični računalnik ASUS posodabljajte s posodobitvami sistema Android ter nadgrajenimi programi in funkcijami.

Posodabljanje sistema

Tablični računalnik ASUS posodobite tako:

1. Tapnite in nato **Nastavitve**.
2. Na zaslonu z nastavitvami se pomaknite navzdol, da prikažete druge elemente, in nato tapnite **About (Vizitka)**.
3. Tapnite **System update (Posodobitev sistema)** in nato **Check Update (Preveri, ali so na voljo posodobitve)**.

OPOMBA: V razdelku **Last update check (Zadnje preverjanje, ali so na voljo posodobitve)** v oknu **System update (Posodobitev sistema)** si lahko ogledate, kdaj je bil sistem tabličnega računalnika ASUS nazadnje posodobljen.

Pomnilnik

Podatke, programe ali datoteke lahko shranite v tablični računalnik ASUS (v notranji pomnilnik), v zunanji pomnilnik ali spletno shrambo. Za prenos datotek v spletno shrambo ali iz nje potrebujete internetno povezavo. Za kopiranje datotek iz tabličnega računalnika ASUS v računalnik ali obratno uporabite priloženi kabel USB.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

S tabličnim računalnikom ASUS lahko podatke, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve varnostno kopirate v Googlove strežnike. To naredite tako:

1. Tapnite in nato **Nastavitve > Izdelaj varnostno kopijo in ponastavi**.

2. V oknu Backup and reset (Varnostno kopiranje in ponastavitev) lahko izberete te možnosti:

    - **Varnostno kopiraj moje podatke** Če omogočite to funkcijo, varnostno kopirate svoje podatke, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve v Googlove strežnike.

    - **Varnostno kopiranje računa** Ta možnost vam omogoča, da izberete račun, v katerega želite shraniti varnostno kopijo.

    - **Samodejna obnovitev** S to funkcijo lahko pri ponovni namestitvi programa obnovitve varnostno kopijo nastavitev in podatkov.

    - **Ponastavitev na tovarniške nastavitve** S to možnostjo izbrišete vse podatke iz naprave.

Zaščita tabličnega računalnika ASUS

Z varnostnimi funkcijami tabličnega računalnika ASUS lahko preprečite nepooblaščene klice ali dostop do podatkov.

Odklepanje zaslona

Ko je zaslon zaklenjen, ga lahko odklenete z možnostmi za odklepanje, ki so na voljo v tabličnem računalniku ASUS.

Možnost za odklepanje zaslona tabličnega računalnika ASUS izberete tako:

1. Tapnite in nato **Nastavitve > Lock Screen (Zaklepanje zaslona)**.

2. Tapnite **Zaklepanje zaslona** in nato izberite možnost za odklepanje tabličnega računalnika ASUS.

OPOMBE:

- Dodatne informacije najdete v razdelku **Možnosti za odklepanje zaslona**.
- Če želite dezaktivirati nastavljeno možnost za odklepanje zaslona, na zaslonu Izberite zakl. zaslona tapnite **Brez**.

Možnosti za odklepanje zaslona

Za zaklepanje tabličnega računalnika ASUS lahko izberete eno od teh možnosti.

- **Pomik:** povlecite prst v poljubno smer, da odklenete tablični računalnik ASUS.



- **Odklepanje z obrazom:** pokažite svoj obraz v črno okno na zaklenjenem zaslonu, da odklenete tablični računalnik ASUS.

POMEMBNO!

- Odklepanje s prepoznavanjem obraza je manj varno kot vzorec, koda PIN ali geslo.
- Nekdo, ki vam je podoben, lahko odklene tablični računalnik ASUS.
- Podatki, ki so uporabljeni za prepoznavo vašega obraza, so shranjeni v tabličnem računalniku ASUS.

Odklepanje s prepoznavanjem obraza nastavite tako:

1. Na zaslonu Choose screen lock (Izberite možnost za zaklepanje zaslona) tapnite **Odklepanje z obrazom**.
2. Preberite pogoje uporabe funkcije za odklepanje s prepoznavanjem obraza, ki se prikažejo na zaslonu, in nato tapnite **Nastavi**.
3. Preberite navodila za nastavitev odklepanja s prepoznavanjem obraza, ki se prikažejo na zaslonu, in nato tapnite **Nadaljuj**.
4. Tablični računalnik ASUS pridržite na ravni oči in poravnajte obraz na orisu zaslona, da ga zajamete.

OPOMBA: Zelena črtkana črta označuje, da je tablični računalnik ASUS zaznal vaš obraz in da bo zajel sliko.



5. Ko je vaš obraz zajet, tapnite **Nadaljuj**.

6. Če funkcija za odklepanje s prepoznavanjem obraza ne prepozna vašega obraza, boste pozvani k izbiri druge možnosti za odklepanje tabličnega računalnika ASUS. Izberite **Vzorec**, če želite tablični računalnik ASUS odkleniti z vzorcem, ali **Koda PIN**, če ga želite odkleniti s kodo PIN, in nato upoštevajte navodila na naslednjih zaslonih.

POMEMBNO! Zapomnite si kodo PIN ali vzorec, ki ste ga ustvarili za odklepanje naprave.

7. Po dokončani nastavitvi odklepanja s prepoznavanjem obraza tapnite **V redu**.

- **Vzorec:** povlecite prst po pikah, da ustvarite vzorec.



POMEMBNO! V vzorec morate vključiti najmanj štiri pike. Zapomnite si vzorec, ki ste ga ustvarili za odklepanje naprave.

- **Koda PIN:** vnesite najmanj štiri številke, da nastavite kodo PIN.



POMEMBNO! Zapomnite si kodo PIN, ki ste jo ustvarili za odklepanje naprave.

- **Geslo:** vnesite najmanj štiri znake, da ustvarite geslo.



POMEMBNO! Zapomnite si geslo, ki ste ga ustvarili za odklepanje naprave.

Konfiguracija drugih varnostnih funkcij zaslona

V oknu Screen security (Varnost zaslona) lahko poleg načina za zaklepanje zaslona izberete tudi te možnosti:

- **Quick Access (Hiter dostop):** stikalo Quick Access (Hiter dostop) nastavite na **VKLOPLJENO**, če želite zagnati programe na zaklenjenem zaslonu.
- **Pripomoček What's Next (Prihodnji dogodki):** stikalo pripomočka What's Next (Prihodnji dogodki) nastavite na **VKLOPLJENO**, če želite ta pripomoček prikazati na zaklenjenem zaslonu.
- **Omogočanje pripomočka:** Označite polje, da dodate pripomoček na zaklenjeni zaslon.
- **Instant Camera:** Pomaknite stikalo za Instant Camera na **ON (VKLOPLJENA)**, da zaženeta program Kamera iz zaklenjenega zaslona, tako da dvakrat pritisnete gumb za glasnost.
- **Lastnikovi podatki:** to možnost tapnite, če želite urediti in vnesti podatke, ki bodo prikazani tudi pri zaklenjenem zaslonu.



Poglavje 12

Vzpostavljanje povezave z omrežjem v tabličnem računalniku Zen

Wi-Fi

Tehnologija Wi-Fi v tabličnem računalniku ASUS vas povezuje z brezžičnim svetom. V tabličnem računalniku ASUS lahko prek brezžične povezave posodobite račune v družabnih omrežjih, brskate po internetu ali si izmenjujte podatke in sporočila.

Omogočanje omrežja Wi-Fi

Omrežje Wi-Fi omogočite tako:

1. Tapnite na začetnem zaslonu in nato program **Nastavitve**.
2. Stikalo Wi-Fi premaknite v desno, da vklopite Wi-Fi.

OPOMBA: Povezavo Wi-Fi lahko omogočite tudi na zaslonu Quick Settings (Hitre nastavitve). Navodila za odpiranje zaslona Quick Settings (Hitre nastavitve) najdete v razdelku **Quick Settings (Hitre nastavitve)**.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Povezavo z omrežjem Wi-Fi vzpostavite tako:

1. Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Wi-Fi**, da prikažete vsa zaznana omrežja Wi-Fi.
2. Tapnite ime omrežja, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Pri zaščitenih omrežjih boste morda pozvani k vnosu gesla ali drugih varnostnih poverilnic.

OPOMBE:

- Tablični računalnik ASUS samodejno ponovno vzpostavi povezavo z omrežjem, s katerim ste že vzpostavili povezavo.
- Izklopite omrežje Wi-Fi, da varčujete z energijo baterije.

Onemogočanje omrežja Wi-Fi

Omrežje Wi-Fi onemogočite tako:

1. Tapnite na začetnem zaslonu in nato program **Nastavitve**.

2. Stikalo Wi-Fi premaknite v levo, da izklopite Wi-Fi.

OPOMBA: Povezavo Wi-Fi lahko onemogočite tudi na zaslonu Quick Settings (Hitre nastavitve). Navodila za odpiranje zaslona Quick Settings (Hitre nastavitve) najdete v razdelku **Quick Settings (Hitre nastavitve)**.

Bluetooth®

S funkcijo Bluetooth v tabličnem računalniku ASUS lahko na kratke razdalje pošiljate in prejemate datoteke ter pretočno prenašate večpredstavnostne datoteke v druge pametne naprave. Bluetooth vam omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek s pametnimi napravami prijateljev, pošiljanje podatkov za tiskanje v tiskalnik Bluetooth ali predvajanje glasbenih datotek prek zvočnika Bluetooth.

Omogočanje povezave Bluetooth®

Bluetooth omogočite tako:

1. Tapnite na začetnem zaslonu in nato program **Nastavitve**.

2. Stikalo Bluetooth premaknite v desno, da vklopite Bluetooth.

OPOMBA: Povezavo Bluetooth lahko omogočite tudi na zaslonu Quick Settings (Hitre nastavitve). Navodila za odpiranje zaslona Quick Settings (Hitre nastavitve) najdete v razdelku **Quick Settings (Hitre nastavitve)**.

Seznanjanje tabličnega računalnika ASUS z napravo Bluetooth®

Če želite začeti uporabljati vse možnosti, ki jih ponuja funkcija Bluetooth v tabličnem računalniku ASUS, morate tablični računalnik najprej seznaniti z napravo Bluetooth. Tablični računalnik ASUS samodejno shrani povezavo z napravo Bluetooth.

Tablični računalnik ASUS z napravo Bluetooth seznanite tako:

1. Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Bluetooth**, da prikažete vse naprave, ki so na voljo.

   POMEMBNO!

   - Če naprave, s katero želite seznaniti tablični računalnik, ni na seznamu, preverite, ali je v tej napravi omogočena funkcija Bluetooth in ali je napravo mogoče odkriti.
   - Navodila za omogočanje funkcije Bluetooth v napravi in nastavitev naprave kot vidne najdete v uporabniškem priročniku, ki je bil priložen napravi.

2. Tapnite **Išči naprave**, če želite poiskati dodatne naprave Bluetooth.

3. Na seznamu razpoložljivih naprav tapnite napravo Bluetooth, s katero želite seznaniti tablični računalnik. Upoštevajte navodila na naslednjih zaslonih za dokončanje seznanjanja.

   OPOMBA: Izklopite omrežje funkcijo Bluetooth, da varčujete z energijo baterije.

Prekinitev povezave med tabličnim računalnikom ASUS in napravo Bluetooth®

Povezavo med tabličnim računalnikom ASUS in napravo Bluetooth prekinete tako:

1. Na zaslonu z nastavitvami tapnite Bluetooth, da prikažete vse naprave, ki so na voljo, in seznanjene naprave.

2. Na seznamu seznanjenih naprav tapnite naprave Bluetooth, s katero želite prekiniti povezavo, in tapnite **Prekliči seznanitev**.

PlayTo

S programom PlayTo lahko vsebino v tabličnem računalniku ASUS oddajate za zaslonu, ki podpira pretočni prenos. Tako zunanji zaslon postane dvojni monitor ali drugi zaslon tabličnega računalnika ASUS.

POMEMBNO! Vaš zunanji zaslon mora imeti tehnologijo Miracast™ ali DLNA®, ki podpira aplikacijo PlayTo.

Zagon programa PlayTo

Program PlayTo v tabličnem računalniku ASUS lahko zaženete na dva načina:

Na zaslonu Hitre nastavitve

1. Nastavite zaslon, ki podpira pretočni prenos in ki ga želite uporabljati s tabličnim računalnikom ASUS.
2. V tabličnem računalniku ASUS odprite zaslon Quick Settings (Hitre nastavitve) in tapnite **PlayTo**.
3. Oglejte si SSID, ki je prikazan na zaslonu, ki podpira pretočni prenos, in nato izberite isti SSID v tabličnem računalniku ASUS, da začnete seznanjanje.

Ko je povezava vzpostavljena, je na zaslonu, ki podpira pretočni prenos, prikazana ista vsebina, ki je trenutno prikazana v tabličnem računalniku ASUS.

Na zaslonu Nastavitve

1. Tapnite > **Nastavitve**.
2. V razdelku Brezžično in omrežja tapnite **Več** in nato **PlayTo**.
3. Oglejte si SSID, ki je prikazan na zaslonu, ki podpira pretočni prenos, in nato izberite isti SSID v tabličnem računalniku ASUS, da začnete seznanjanje.

Ko je povezava vzpostavljena, je na zaslonu, ki podpira pretočni prenos, prikazana ista vsebina, ki je trenutno prikazana v tabličnem računalniku ASUS.

Oblak

Varnostno kopirajte podatke, sinhronizirajte podatke med napravami ter omogočite varno in zasebno skupno rabo datotek v računu v oblaku, kot so ASUS WebStorage, Drive, OneDrive in Dropbox.

ASUS WebStorage

Registrirajte ali prijavite se za ASUS WebStorage, da pridobite do 5 GB brezplačnega prostora za shranjevanje v računu v oblaku. Samodejno prenesite nove posnete fotografije za takojšnjo skupno rabo, sinhronizirajte datoteke med različnimi napravami ali dajte datoteke v skupno rabo v svojem računu za ASUS WebStorage.

OPOMBA: Če želite uporabljati funkcijo samodejnega prenosa, omogočite **Instant Upload (Takojšnji prenos)**, tako da v svojem računu za ASUS WebStorage v oknu **Nastavitve** izberete **Instant Upload (Takojšnji prenos)**.


asus webstorage
WebStorage Stream
Instant capture and upload, view sweet moments everywhere!
By uploading your photos to WebStorage automatically and synchronizing all your devices instantly, you save time and effort. See your shots everywhere, all the movements are connected.
Register
Login

Poglavje 13

Osnove uporabe programov

Preklapljanje med programi

Če v tabličnem računalniku Zen zaženete več programov, lahko preprosto preklopite med nedavno zagnanimi programi.

Tapnite , da prikažete nedavno zagnane programe.

- Tapnite program, da ga prikažete.
- Če želite odstraniti program, ga povlecite v levo ali desno.

Zaklepanje programov

Svoje programe lahko zaščitite pred nepooblaščeno uporabo s 4-12-mestnim geslom.

Programe zaklenete tako:

1. Na zaslonu **Vsi programi** tapnite ⋮ > **Lock (Zakleni)**.
2. Vnesite 4-12-mestno geslo in tapnite **OK (V redu)**.

Geslo za zaklenjene programe spremenite tako:

1. Na zaslonu **Vsi programi** tapnite ⋮ > **Lock app settings (Zakleni nastavitve programa)**. Vnesite geslo, ko ste k temu pozvani.
2. Tapnite **Change password (Spremeni geslo)** ter vnesite staro in novo geslo.

Prenos programov

Iz Trgovine Play lahko neposredno v tablični računalnik ASUS prenesete številne različne programe in igre. Nekateri programi in igre so brezplačni, druge pa boste morda morali kupiti s kreditno kartico ali drugimi plačilnimi sredstvi.

Programe prenesete tako:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Trgovina Play**.
2. Upoštevajte navodila na zaslonu, da se prijavite v svoj obstoječi račun za Gmail. Če nimate računa za Gmail, ustvarite novega.
3. Po uspešni prijavi lahko začnete prenos programa iz Trgovine Play.

Poglavje 14

Tablični računalnik ponuja še več

Varčevanje z energijo

Popolnoma izkoristite ali podaljšate energijo tabličnega računalnika ASUS, tudi kadar ni dejaven ali ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem. Pametno prilagodite nastavitve porabe energije za pogoste dejavnosti, kot je branje e-poštnih sporočil ali gledanje videoposnetkov.

Nastavitev programa Varčevanje z energijo

Z nekaj pametnimi možnostmi varčevanja z energijo lahko maksimizirate, optimizirate ali prilagodite porabo energije v tabličnem računalniku ASUS.

Program Power Saver (Varčevanje z energijo) nastavite tako:

1. Na zaslonu **Vsi programi** tapnite **Power Saver (Varčevanje z energijo)**.

2. Možnost Smart saving (Pametno varčevanje) nastavite na **ON (VKLOPLJENO)**.



3. Izberete lahko enega od teh načinov:
    - **Ultra-saving mode (Način ultra varčevanja):** prekine povezavo z omrežjem, kadar tablični računalnik ASUS ni dejaven, da v največji mogoči meri podaljša čas delovanja baterije.
    - **Optimized mode (Optimiziran način):** podaljša čas delovanja baterije, kadar ima tablični računalnik ASUS vzpostavljeno povezavo z omrežjem.
    - **Customized mode (Prilagojeni način):** omogoča vam, da konfigurirate nastavitve porabe energije za svoje pogoste dejavnosti.

Prilagajanje programa Varčevanje z energijo

Nastavite raven svetlosti za pogoste dejavnosti, kot so branje e-poštnih sporočil ali knjig, gledanje videoposnetkov, brskanje po spletnih mestih in poslušanje glasbe. Funkcijo varčevanja z energijo lahko omogočite tudi za nekatere programe ali omogočite samodejno prekinitev povezave z omrežjem, ko je tablični računalnik ASUS v stanju spanja.

Program Power Saver (Varčevanje z energijo) prilagodite tako:

1. V programu **Power Saver (Varčevanje z energijo)** potrdite polje **Customized mode (Prilagojeni način)**, nato tapnite .

2. Potrdite polje ob dejavnosti in nastavite raven svetlosti v odstotkih.

3. Če želite omogočiti samodejno prekinitev povezave z omrežjem, potrdite polje **IM and other apps using push notification (Programi za neposredno sporočanje in drugi programi, ki uporabljajo potisna obvestila)**. Tablični računalnik ASUS bo samodejno prekinil povezavo z omrežjem, kadar ne bo dejaven, in bo ponovno vzpostavil povezavo z omrežjem, ko boste tablični računalnik ASUS preklopili iz stanja spanja.

ASUS Splendid

ASUS Splendid vam omogoča preprosto prilagoditev nastavitev zaslona.

Če želite uporabljati tehnologijo ASUS Splendid:

1. Tapnite > **Splendid**.
2. Na zavihkih **Temperature (Temperatura)** in **Enhancement (Izboljšanje)** prilagodite barvno temperaturo in kontrast zaslona.
3. Tapnite **Done (Dokončano)**, da uporabite spremembe.

Dodatki

Obvestila

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema pogojema:

- Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.
- Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
- Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

Spremembe ali predelave, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko uporabniku izničijo dovoljenje za uporabo te opreme.

Antene za ta oddajnik ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)

Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti in radijskih valov. Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega meje emisij glede izpostavljenosti in radiofrekvenčne (RF) energije, kot jo določa Federal Communications Commision (Zvezna komisija za komunikacije, FCC) vlade ZDA.

Merska enota standarda izpostavljenosti je Specific Absorption Rate (Specifična stopnja absorpcije) ali SAR. Meja SAR, ki jo določa FCC, je 1,6 W/kg. Testi za SAR se izvajajo ob uporabi standardnih položajev delovanja, ki jih je sprejela FCC, pri oddajanju EUT z določeno ravnjo moči na različnih kanalih.

Najvišja vrednost SAR za napravo, ki je bila sporočena FCC, je 1,2 W/kg, ko je bila naprava postavljena tik ob telo.

FCC je za to napravo izdala avtorizacijo opreme z vsemi poročanimi ravnmi SAR, za katere je bilo ocenjeno, da so v skladu s smernicami FCC glede izpostavljenost RF. Podatke SAR za to napravo ima FCC in jih lahko najdete v razdelku Display Grant (Pokaži dovoljenje) na strani www.fcc.gov/oet/ea/fccid, če iščete po ID FCC: MSQK011.

Izjava o skladnosti ES

Ta izdelek je skladen s predpisi direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi. Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta http://support.asus.com.

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

V Franciji je ta naprava, kot določa francoski člen L. 5232-1, testirana skladno z zahtevo za zvočni tlak, ki jo določata standarda NF EN 50332-2:200 in NF EN 50332-1:20000.

Označitev CE opozorila

CE

CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter vzajemno priznavanje skladnosti.

Najvišja vrednost CE SAR za napravo je 0,331 W/kg.

To opremo je dovoljeno uporabljati v:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Krmilniki za DFS, povezani z zaznavanjem radarjev, uporabniku ne bodo na voljo.

Opozorilo IC

Naprava lahko samodejno prekine prenos v primerih, ko manjkajo podatki za prenos ali ko pride do napake pri delovanju. To ni namenjeno preprečevanju prenosa kontrolnih ali signalnih informacij ali uporabe ponavljajočih se kod, ki jih zahteva tehnologija.

Funkcija izbire kode države je v izdelkih, namenjenih uporabnikom v ZDA/Kanadi, onemogočena. Pri izdelkih, namenjenih uporabnikom v ZDA/Kanadi, je možno uporabljati le kanale 1–11. Drugih kanalov ni mogoče izbrati.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem za namene varovanja zdravja.

Omejitve so del širših priporočil za zaščito splošne javnosti. Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije z rednimi in izčrpnimi ocenami v okviru znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev Evropskega sveta za mobilne naprave je »specifična hitrost absorpcije« (SAR – Specific Absorption Rate). Omejitev SAR je 2,0 W/kg v povprečju na 10 g tkiva. Je v skladu z zahtevami organizacije ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu in je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti organizacije ICNRP in z evropskima standardoma EN 62311 in EN 50566. SAR se izmeri tako, da je naprava v neposrednem stiku s telesom, medtem ko oddaja največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih mobilne naprave.

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 or H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Obvestilo o premazu

POMEMBNO! Za električno izolacijo in ohranjanje električne varnosti je na napravo nanesen premaz, razen ne območjih, kjer so V/I vrata.

Obvestilo družbe ASUS o porabi energije

ASUS si prizadeva za ustvarjanje okolju prijaznih izdelkov/embalaž, ki varujejo zdravje potrošnikov in obenem zmanjšujejo negativne učinke na okolje. Zmanjšan obseg strani navodil za uporabo prav tako ustreza manjšim emisijam ogljikovega dioksida.

Za podrobnejša navodila in sorodne informacije preberite priročnik za uporabo, ki je naložen na tabličnem računalniku Tablični računalnik ASUS, ali obiščite stran za podporo ASUS na http://support.asus.com/.

Ime modela: K011 (ME181C/ME181CX)

Proizvajalec:	ASUSTeK Computer Inc.
Naslov:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Pooblaščeni predstavnik v Evropi:	ASUS Computer GmbH
Naslov:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. ("ASUS").

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA "KOT SO" BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE, SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE (VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

STORITEV IN PODPORA

Obiščite več jezikovno internet stran http://support.asus.com

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K011**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	
☒ EN 62209-2:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 140331

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 12/05/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____